

# Руководство по эксплуатации аудиовизуальной системы

---

HAVAL F7x

**HAVAL**





Благодарим Вас за выбор автомобиля Haval.

Чем больше Вы будете знать о своем автомобиле, тем лучше будете осознавать, что управление им приносит радость и комфорт. Поэтому просим Вас о следующем:

Перед началом эксплуатации автомобиля внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Вы получите важные рекомендации и сможете в полной мере воспользоваться всеми техническими преимуществами автомобиля. Также Вы найдете полезную информацию о системах безопасности автомобиля, о безопасном управлении автомобилем и о его особенностях.

Желаем Вам приятных и безопасных поездок!

## Внимание!

### Комплектация автомобиля

Обратите внимание на следующее: данное Руководство содержит информацию, относящуюся ко всем стандартным, локальным и специальным комплектациям данной модели автомобиля. В связи с этим некоторые элементы оборудования или функции из числа тех, которые описаны в Руководстве, в Вашем автомобиле могут отсутствовать или быть доступны только в определенном регионе. Для получения информации о комплектации Вашего автомобиля обратитесь к дилеру или ознакомьтесь с сопроводительной документацией, поставляемой вместе с автомобилем.

В автомобилях с правым расположением рулевого управления фактическое расположение некоторых деталей может отличаться от указанного на иллюстрациях.

### Актуальность руководства

Вся информация, представленная в данном руководстве, является актуальной на момент печати руководства. Тем не менее, в связи с постоянным улучшением и модернизацией продукции, содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

В зависимости от комплектации модели элементы оборудования автомобиля, показанные на иллюстрациях, могут отличаться от оборудования, установленного на Вашем автомобиле.

### Аксессуары, запасные части и модификации

Теперь Вы имеете возможность приобрести не только оригинальные запасные части и комплектующие, но и иные запчасти и принадлежности, подходящие для данного автомобиля. При необходимости замены деталей рекомендуется использовать оригинальные запчасти и комплектующие, но возможно использование и других деталей надлежащего качества.

Мы не даем никаких гарантий, не несем ответственности и не принимаем на себя обязательства по отношению к неоригинальным запасным частям и комплектующим, а также в случае использования таких деталей для замены и установки. Кроме этого, повреждения автомобиля и ухудшение его эксплуатационных характеристик, связанные с использованием неоригинальных запасных частей или аксессуаров, не подпадают под действие гарантии.

### Условные обозначения

#### Предупреждение!

Используется для обозначения пунктов, содержащих предупреждения.

Несоблюдение правил, указанных в этих пунктах, может стать причиной серьезных травм или смерти. В данных пунктах содержится информация о том, что необходимо или строго запрещено делать для снижения опасности получения серьезной травмы или смертельного исхода для Вас и других людей.



## внимание!

Используется для обозначения пунктов, на которые необходимо обратить внимание.

Несоблюдение правил, указанных в этих пунктах, может стать причиной повреждений автомобиля или его оборудования.

В данных пунктах содержится информация о том, что необходимо или строго запрещается делать для предотвращения или снижения опасности повреждений автомобиля и его оборудования.



## Полезная информация

Используется для обозначения рекомендаций.

Содержит дополнительную информацию, которая может быть полезной для Вас.



Окружность с косой чертой посередине означает «Нельзя», «Данную операцию выполнять не следует» или «Не допускать возникновения данной ситуации».

## (▷ Страница X)

Это условное обозначение указывает на то, что за более подробной информацией необходимо обратиться к соответствующей странице.

# Меры предосторожности

## Безопасность

- › При выполнении любых действий с данной системой следует быть уверенным в том, что внимание не рассеивается и отсутствуют другие факторы, препятствующие безопасному управлению автомобилем. В процессе управления автомобилем первоочередной задачей является его безопасная эксплуатация. Обязательно строгое соблюдение всех правил дорожного движения.
- › Во время управления автомобилем водителю запрещается производить операции с данной системой. Также рекомендуется настроить оптимальный уровень звука так, чтобы избежать потери концентрации внимания и негативного влияния на безопасность движения.
- › Данной системой можно пользоваться только в тех местах, где это разрешено законом. Нормативными актами некоторых стран и регионов запрещено использование дисплея, находящегося в поле зрения водителя.
- › Запрещается производить снятие или переустановку данной системы.
- › В случае выхода системы из строя рекомендуется немедленно прекратить ее эксплуатацию и обратиться в сервисный центр. Категорически запрещается производить самостоятельный ремонт.

## Эксплуатация

- › Для начала эксплуатации системы поверните переключатель зажигания в положение «ACC» или «ON».
- › После начала движения автомобиля некоторые функции по соображениям безопасности станут недоступны.
- › Запрещается прикладывать избыточные усилия к кнопкам и поворотным ручкам на панели.
- › Запрещается надавливать на дисплей или царапать его острыми предметами.
- › Для очистки дисплея запрещается применение чистящих средств, содержащих абразивные частицы, и моющих средств, содержащих органические растворители.
- › В процессе эксплуатации при появлении признаков неустойчивости изображения запрещается наносить удары по дисплею.

## Радиоприемник

По ходу движения автомобиля могут возникать различные дорожные, погодные и прочие условия окружающей среды, приводящие к невозможности настройки на радиостанции, появлению шумов, наложению сигналов радиостанций друг на друга и других явлений.

## USB-накопители

Поскольку существует огромное разнообразие типов USB-накопителей, данная система не может гарантировать совместимость со всеми устройствами.

## Bluetooth

- › Поскольку существует множество различных марок мобильных телефонов с различными функциями, данная система не может гарантировать совместимость с устройствами, которые не проходили тестирование на возможность взаимодействия.
- › Если при поиске Bluetooth-устройств телефон не отображает наименование данного устройства, выключите и включите Bluetooth на телефоне и затем повторите поиск.
- › Если соединение по каналу Bluetooth установить не удается, отключите на телефоне все сопряженные с ним устройства и повторите попытку подключения.
- › Если при использовании функции Bluetooth возникают перебои в работе, отключите и произведите повторное подключение.

# Содержание

---

## Проигрыватель MP5

Кнопки на рулевом колесе .....	8
Внешнее подключаемое оборудование .....	9
Описание панели .....	10
Панель управления .....	10
Окно главного меню .....	11
Радио .....	12
Воспроизведение мультимедийных файлов .....	14
Переключение .....	14
Воспроизведение аудио .....	14
Воспроизведение видео .....	15
Воспроизведение изображений .....	17

Bluetooth .....	18
Соединение по Bluetooth .....	18
Управление оборудованием .....	18
Вызов по Bluetooth .....	18
Воспроизведение аудиофайлов по каналу Bluetooth .....	20
Apple CarPlay .....	21
Android Auto .....	22
Настройки автомобиля .....	23
Настройки системы .....	26
Заводские настройки .....	28




# Проигрыватель MP5

---

Внимание: данное Руководство содержит информацию, относящуюся ко всем стандартным, локальным и специальным комплектациям данной модели автомобиля. В связи с этим некоторые элементы оборудования или функции из числа тех, которые описаны в Руководстве, в Вашем автомобиле могут отсутствовать или быть доступны только в определенном регионе. Для получения информации о комплектации Вашего автомобиля обратитесь к дилеру или ознакомьтесь с сопроводительной документацией, поставляемой вместе с автомобилем.

# Кнопки на рулевом колесе



EF8363DFC017

- Ⓐ Кнопка переключения источника звука
- Ⓑ Кнопка увеличения громкости
- Ⓒ Кнопка перехода
- Ⓓ Кнопка уменьшения громкости
- Ⓔ Кнопка разъединения
- Ⓕ Кнопка приема входящего вызова

## Кнопка переключения источника звука

Нажмите кнопку **【M】** для переключения источника звука.

## Кнопки управления громкостью

Нажмите кнопку **+** для увеличения громкости. Удерживая данную кнопку, можно увеличивать громкость непрерывно.

Нажмите кнопку **-** для уменьшения громкости. Удерживая данную кнопку, можно уменьшать громкость непрерывно.

При регулировке уровня громкости с помощью кнопок режим без звука выключается.

## Кнопка перехода

В режиме радиоприемника для поиска доступных радиостанций нажмите кнопку **◀** или **▶**.

В режиме мультимедиа для переключения музыкальных фрагментов нажмите кнопку **◀** или **▶**.

## Кнопка разъединения

При входящем вызове по каналу Bluetooth для сброса вызова нажмите кнопку **📞**.

Во время разговора для завершения вызова нажмите кнопку **📞**.

## Кнопка приема входящего вызова

Нажмите кнопку **📞** для перехода к экрану Bluetooth.

При входящем вызове по каналу Bluetooth для приема вызова нажмите кнопку **📞**.

# Внешнее подключаемое оборудование

## Подключается через входной разъем

Порт USB располагается слева от вспомогательной приборной панели.



B6E78311EE50

## Формат файлов

Данная система поддерживает следующие форматы:

Файлы	Формат
Аудио	MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, WAV
Видео	ASF, MP4, MOV, MKV, AVI, 3GP, FLV, RMVB
Изображения	BMP, JPEG, PNG, TIF, SGI, PCX

## Полезная информация

- Убедитесь в том, что внешнее оборудование надежно подключено через входной разъем.
- Во время воспроизведения оборудование извлекать запрещается во избежание ошибок при распознавании системой и прочих ошибок.

## Полезная информация

Различные факторы, такие как характеристики файлов, формат файлов, программы, используемые для записи файлов, условия воспроизведения, запоминающие устройства и прочее, могут привести к невозможности воспроизведения файла.


## Технические данные медиа

Данная система поддерживает следующие форматы:

Медиа	Стандарт
USB	USB-устройства с файловой системой FAT16, FAT32, NTFS.
Bluetooth	Звуковое оборудование Bluetooth A2DP с Bluetooth 4.0+EDR и AVRCP версий 1.0-1.3.

# Описание панели

## Панель управления



86FD56CDA5E9

- Ⓐ Кнопка питания
- Ⓑ Кнопка главного меню
- Ⓒ Кнопка увеличения громкости
- Ⓓ Кнопка уменьшения громкости
- Ⓔ Кнопка режима без звука

### Кнопка питания

Для перевода включенной системы в режим ожидания нажмите кнопку Ⓛ.

Для включения аудиовидеосистемы, находящейся в режиме ожидания, нажмите кнопку Ⓛ.

### Кнопка главного меню

Нажмите кнопку 【MENU】 для перехода к окну главного меню.

### Кнопки управления громкостью

Для увеличения громкости нажмите кнопку 【VOL+】. Удерживая эту кнопку нажатой, можно увеличивать громкость непрерывно.

Для уменьшения громкости нажмите кнопку 【VOL-】. Удерживая эту кнопку нажатой, можно уменьшать громкость непрерывно.

При регулировке уровня громкости с помощью кнопок режим без звука выключается.

### Кнопка режима без звука

Для перехода в режим без звука нажмите кнопку 【MUTE】. Повторное нажатие выключает режим без звука.

# Окно главного меню

Для перехода к окну главного меню нажмите кнопку .



## Полезная информация

В зависимости от комплектации автомобиля и подключенных внешних устройств, функции и содержимое, отображаемые в строке состояния, могут различаться. Ориентируйтесь на конкретную модель автомобиля.


## Строка состояния

Строка состояния расположена в верхней части экрана; в ней отображаются время, температура, информация о состоянии Bluetooth, о режиме без звука и прочая информация.



# Радио

Для перехода в режим радиоприемника нажмите в окне главного меню кнопку **【Радио】**.



- Ⓐ Кнопки предварительной настройки на радиостанции.
- Ⓑ Значок предварительной настройки на радиостанцию
- Ⓒ Кнопка «Диапазон радиовещания»

## Предварительная настройка на радиостанцию

### Просмотр списка предварительных настроек на радиостанции

Для просмотра нажмите на расположенные с двух сторон от списка предварительных настроек на радиостанции кнопки **◀** или **▶**.

### Добавление радиостанции в список предварительных настроек

Удерживая нажатой одну из кнопок в строке предварительных настроек на радиостанции, можно добавить воспроизводимую в данный момент радиостанцию в память и назначить для нее выделенную кнопку.

## Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

Нажав кнопку на экране со списком предварительных настроек на радиостанции, можно запустить воспроизведение станции.

### Значок предварительной настройки на радиостанцию

- > ★ Означает, что текущая радиостанция находится в памяти предварительных настроек.
- > ☆ Означает, что текущая радиостанция находится в памяти предварительных настроек.

### Переключение частотного диапазона.

Для переключения между диапазонами AM и FM нажмите на экране кнопку «Диапазон радиовещания».

### Ручной поиск радиостанций

Для ручного поиска радиостанций в данном частотном диапазоне нажмите кнопку **⌚** или **⌚**.

### Автоматический поиск радиостанций

Для автоматического поиска радиостанций в данном частотном диапазоне нажмите кнопку **⌚** или **⌚**.

### Настройка звуковых эффектов

Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку **⌚**.

## Список радиостанций

Для перехода на экран со списком радиостанций в окне радиоприемника нажмите на кнопку . Выберите радиостанцию для воспроизведения.



Для обновления списка радиостанций вручную на экране со списком радиостанций нажмите кнопку .

# Воспроизведение мультимедийных файлов

## Переключение

После подключения внешнего устройства и при обнаружении мультимедийных файлов система автоматически переключится на экран мультимедиа. Если автоматического переключения не произошло, для перехода к экрану мультимедиа можно нажать в главном меню кнопку **【Медиа】**.

Для отображения доступного списка медийных файлов нажмите кнопку **【SRC】**.



Для воспроизведения соответствующего медийного файла нажмите на соответствующий символ. Если в течение нескольких секунд никаких действий не производится, список медийных файлов будет автоматически закрыт.

### **i** Полезная информация

Отображаемый список мультимедийных файлов может незначительно отличаться в зависимости от подключенного оборудования.

## Воспроизведение аудио



- Ⓐ Установка мелодии звонка при вызове по каналу Bluetooth
- Ⓑ Кнопка воспроизведения в режиме повтора
- Ⓒ Кнопка воспроизведения в случайном порядке

### Установка мелодии звонка при вызове по каналу Bluetooth

При нажатии на эту кнопку можно установить воспроизводимую в данный момент мелодию в качестве мелодии вызова по каналу Bluetooth. После успешной установки кнопка будет гореть ярким светом.

### Воспроизведение/пауза

- › Для начала воспроизведения нажмите кнопку Ⓛ.
- › Для остановки воспроизведения нажмите кнопку Ⓜ.

### Переключение аудио

- › Для перехода к предыдущему музыкальному фрагменту нажмите кнопку Ⓝ.
- › Для перехода к следующему музыкальному фрагменту нажмите кнопку Ⓞ.

## Перемотка (ускоренный просмотр) вперед/назад

- › Для быстрой перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .
- › Для быстрой перемотки вперед нажмите и удерживайте кнопку .

## Перемотка с помощью полосы прокрутки

Прикоснитесь к полосе прокрутки в любом месте и начните воспроизведение с нужного момента.

## Воспроизведение в режиме повтора

Для переключения между режимами полного повтора, повтора плейлиста или отдельного аудиофайла нажмите кнопку воспроизведения в режиме повтора.

## Воспроизведение в случайном порядке

Для переключения между режимами воспроизведения в случайном и исходном порядке нажмите кнопку воспроизведения в случайном порядке.

## Настройка звуковых эффектов

Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку .

## Список файлов

Для перехода к экрану списка файлов нажмите кнопку .




В данном списке можно выбрать файлы для воспроизведения и осуществлять поиск музыкальных фрагментов по категориям.

Для перехода к воспроизведению видео или изображений нажмите кнопку **【Видео】** или **【Фото】**.

Для возврата к экрану воспроизведения аудио нажмите кнопку .

## Воспроизведение видео



## Воспроизведение/пауза

- › Для начала воспроизведения нажмите кнопку .
- › Для остановки воспроизведения нажмите кнопку .

## Переключение между видео

- › Для возврата к предыдущему видео нажмите кнопку **◀▶**.
- › Для перехода к следующему видео нажмите кнопку **▶▶**.

## Перемотка (ускоренный просмотр) вперед/назад

- › Для быстрой перемотки назад нажмите кнопку **◀◀**. Повторное нажатие кнопки регулирует скорость перемотки.
- › Для быстрой перемотки вперед нажмите кнопку **▶▶**. Повторное нажатие кнопки регулирует скорость перемотки.

## Перемотка с помощью полосы прокрутки

Прикоснитесь к полосе прокрутки в любом месте и начните воспроизведение с нужного момента.

## Полноэкранный режим

- › В случае, если в течение нескольких секунд не было произведено никаких действий, система автоматически вернется в полноэкранный режим воспроизведения.
- › В случае, если на сенсорной панели нет области для кнопок, возможно переключение между функциональным и полноэкранным режимами.

## Настройка звуковых эффектов

Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку **❖**.

## Список файлов

Для перехода к экрану списка файлов нажмите кнопку **☰**.




Для запуска воспроизведения выберите файл из списка.

При помощи сенсорной кнопки **【Аудио】** или кнопки **【Фото】** можно переключить на воспроизведение аудио или графических файлов.

## Ограничение воспроизведения

В случае, если включена функция «Ограничение воспроизведения видео», **【Запрет видео во время движения】**, на экране появится соответствующее предупредительное сообщение.

## Воспроизведение изображений



### Воспроизведение/пауза

- › Для запуска воспроизведения нажмите кнопку **▶**.
- › Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **■**.

### Переход на другое изображение

- › Для возврата к предыдущему изображению нажмите кнопку **◀**.
- › Для перехода к следующему изображению нажмите кнопку **▶**.

### Поворот изображения

- › Для поворота изображения на 90° против часовой стрелки нажмите кнопку **↺**.
- › Для поворота изображения на 90° по часовой стрелке нажмите кнопку **↻**.

## Полноэкранный режим

- › В случае, если в течение нескольких секунд не было произведено никаких действий, система автоматически вернется в полноэкранный режим воспроизведения.
- › В случае, если на сенсорной панели нет области для кнопок, возможно переключение между функциональным и полноэкранным режимами.

## Список файлов

Для перехода к экрану списка файлов нажмите кнопку **☰**.



Для запуска воспроизведения выберите файл из списка.

При помощи сенсорной кнопки **【Аудио】** или кнопки **【Видео】** возможно переключение на воспроизведение аудио- и видеофайлов.

## Ограничение воспроизведения

В случае, если включена функция «Ограничение воспроизведения видео», **【Запрет видео во время движения】**, на экране появится соответствующее предупредительное сообщение.

# Bluetooth

## Соединение по Bluetooth

Для перехода к экрану Bluetooth в окне главного меню нажмите кнопку **【Bluetooth】**.



- › Метод 1: для включения данной функции нажмите кнопку **【Обнаружение разрешено】**. С помощью мобильного телефона выполните поиск данной системы и установите соединение по Bluetooth.
- › Метод 2: нажмите кнопку **【Поиск】** — ниже отобразятся обнаруженные устройства Bluetooth, для выполнения соединения нажмите на имя устройства Bluetooth.

## Управление оборудованием

- › Для изменения имени устройства нажмите кнопку **【Изменить】**.
- › Для отключения подключенного устройства нажмите кнопку **【Выкл】**.
- › Для удаления подключенного устройства нажмите кнопку **【Удалить】**.

## Вызов по Bluetooth

Осуществление вызова по Bluetooth

### Вызов с помощью клавиатуры



Для осуществления вызова после ввода номера нажмите кнопку **【Вызов】**.

### Вызов через список контактов



- › Нажмите на контакт нужного абонента, появится экран с его контактной информацией. Для вызова нажмите на экране на номер телефона.
- › Можно осуществлять быстрый поиск контакта по первым буквам.
- › Для изменения контакта вручную нажмите кнопку **【Изм】**.

## Вызов с помощью истории вызовов



- › Для вызова нажмите на соответствующий пункт в истории вызовов.
- › Для поиска по категориям нажмите кнопку **【Все】**, **【Пропущенные】**, **【Исходящие】** и **【Входящие】**.
- › Для обновления истории вызовов вручную нажмите кнопку.

## При входящем вызове

При входящем вызове по Bluetooth появляется экран входящего вызова Bluetooth.



- › Для приема вызова нажмите кнопку **【Ответить】**.
- › Для сброса вызова нажмите кнопку **【Отклонить】**.

## При звонке по Bluetooth

После установки соединения перейдите к экрану вызова по Bluetooth



## Режим вызова

Для переключения в режим «Лично» или «Громкая связь» нажмите кнопку **【Телефон】** или **【Динамик】**.

- › В режиме «Громкая связь»: разговор осуществляется с помощью установленных в автомобиле динамиков и микрофона.
- › В режиме «Лично» разговор производится с помощью мобильного телефона.

## Ввод символов

Для вызова или скрытия клавиатуры, с помощью которой можно производить ввод символов, нажмите кнопку **【Клавиатура】**.

## Окончание вызова

Для окончания разговора нажмите кнопку **【Конец】**.

## Вызов

Для перехода к экрану контактов Bluetooth нажмите на экране вызова Bluetooth кнопку **【Контакты】**.



8930434E3922

#### Ⓐ Текущий вызов

При помощи меню **【Клавиатура】**, **【Контакты】**, **【Недавние】** можно начать новый вызов.

Нажатием на кнопку «Текущий вызов» можно вернуться к экрану текущего вызова через Bluetooth.

#### Несколько вызовов

Для переключения вызова по каналу Bluetooth в режим удержания нажмите на экране вызова по Bluetooth кнопку **【Удерживать】**.

При установлении соединения для нового входящего или исходящего вызова во время текущего вызова данная кнопка отображается как **【Переключить】**. Для переключения между двумя вызовами нажмите кнопку **【Переключить】**.

#### ⓘ Полезная информация

Во время вызова по каналу Bluetooth система будет поддерживать связь вплоть до завершения вызова. Если во время разговора выключатель зажигания поворачивается в положение «LOCK», во избежание разряда аккумуляторной батареи следите за длительностью вызова, поскольку это может помешать при следующем запуске двигателя.

## Воспроизведение аудиофайлов по каналу Bluetooth

Для перехода к экрану воспроизведения аудиофайлов через Bluetooth нажмите на экране Bluetooth кнопку **【Аудио】**.



CC573383C25A

Для возврата к экрану Bluetooth нажмите кнопку **⌚**. Остальные способы совпадают с теми, которые использовались при воспроизведении мульти-медиа.

#### ⓘ Полезная информация

- Из-за разницы версий аудиопротоколов Bluetooth, поддерживаемых устройствами Bluetooth, доступные функции воспроизведения аудио также могут различаться.
- При воспроизведении музыки через Bluetooth пользуйтесь встроенным аудиоплеером мобильного телефона. При использовании загруженного плеера возможны неполадки.

## Краткое описание системы

Данная система позволит установленной в автомобиле аудиовидеосистеме использовать различные функции телефона, такие как телефонные разговоры, навигация, музыка и прочее, что делает управление автомобилем еще более комфортным и безопасным.

### Полезная информация

Из-за того, что операционные системы и их версии, установленные на телефонах, имеют различные характеристики совместимости, часть телефонов с операционной системой Apple может не поддерживать функцию Apple CarPlay.

---

## Способ подключения

- Подключите телефон с операционной системой Apple к порту USB автомобиля через USB-кабель.
- Для перехода к окну Apple CarPlay в окне главного меню нажмите кнопку **【Apple CarPlay】**.

## Способ отключения

Отсоедините USB-кабель.

### Полезная информация

При соединении телефона с Apple CarPlay функция разговора через Bluetooth на телефоне будет недоступна. Воспользуйтесь функциями телефона в системе Apple CarPlay.

---

# Android Auto

## Краткое описание системы

Данная система позволит установленной в автомобиле аудиовидеосистеме использовать различные функции телефона, такие как телефонные разговоры, навигация, музыка и прочее, что делает управление автомобилем еще более комфортным и безопасным.

### Полезная информация

Вследствие различной совместимости телефонных операционных систем и версий часть телефонов с операционной системой Android может не поддерживать функцию Android Auto.

## Способ отключения

Отсоедините USB-кабель.

### Полезная информация


При соединении телефона с Android Auto функция разговора через Bluetooth на телефоне будет недоступна. Воспользуйтесь функциями телефона в системе Android Auto.

## Способ подключения

1. На телефоне с операционной системой Android скачайте в магазине приложений Google Play приложение Android Auto и установите его.
2. Подключите телефон с операционной системой Android к порту USB через USB-кабель.
3. Для перехода к окну Android Auto в окне главного меню нажмите кнопку **【Android Auto】**.

# Настройки автомобиля

Для перехода к экрану настроек автомобиля в окне главного меню нажмите кнопку **【Автомобиль】**.



## ■ Полезная информация

В зависимости от комплектации автомобиля содержимое окон настроек и окон перехода может быть различным. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию Вашего автомобиля.

## Настройки освещения

Для перехода к экрану настроек освещения на экране настроек автомобиля нажмите кнопку **【Свет】**.



- › **【Приветственное освещение】:** можно установить время задержки отключения лампы потолочного освещения.

› **【Сопроводительное освещение】:** можно установить время задержки отключения функции «Проводить до дома».

› **【Режим энергосбережения】:** можно установить время энергосбережения.

Данная функция позволяет автоматически отключать все освещение через определенное время после переключения выключателя зажигания в положение «LOCK».

## Настройки меню «Комфорт»


Для перехода к экрану настроек комфортных условий эксплуатации автомобиля нажмите на экране настроек автомобиля кнопку **【Комфорт】**.



Для **【Складывание зеркал заднего вида】** можно установить режимы **【Авто】** или **【Ручное управление】**.

## Настройки сидений

Для перехода к экрану настроек сидений на экране настроек автомобиля нажмите кнопку **【Сиденье】**.



Можно установить уровень обогрева сидений или отключить обогрев.

## Полезная информация


В зависимости от комплектации автомобиля отображаемое содержание экрана настроек интеллектуального управления автомобилем может быть различным. Ориентируйтесь на конкретную комплектацию вашего автомобиля.

## Полезная информация

Выключенный индикатор означает, что функция отключена, включенный индикатор указывает на включенную функцию, количество включенных индикаторов указывает включенную передачу.

## Интеллектуальное управление автомобилем

Для перехода к экрану интеллектуального управления автомобилем на экране настроек автомобиля нажмите кнопку **I-Drive**.



Можно установить включение и отключение всех функций, предусмотренных опцией **«Система предупреждения о возможности столкновений при движении вперед»**, а также чувствительность системы.


## Настройки кондиционера

Для перехода к экрану настроек кондиционера на экране настроек автомобиля нажмите кнопку **«Кондиционер»**.

Метод настройки кондиционера подробно описан в прилагающемся к автомобилю «Руководстве по эксплуатации».

## Настройки цвета темы

Для перехода к экрану настроек цвета темы на экране настроек автомобиля нажмите кнопку **«Цвет»**.



Можно включить и отключить функцию **«Привязка цвета»**:

- › При включении данной функции цвет мультимедийной панели и приборов будет автоматически переключаться в зависимости от соответствующего режима управления автомобилем.

Для установки цвета темы мультимедийной панели для каждого режима управления автомобилем нажмите кнопку **【Цвет мультимедиа системы】**.

Для установки цвета панели приборов для каждого режима управления автомобилем нажмите кнопку **【Цвет панели приборов】**.

- › После выключения можно настроить цвет мультимедийной панели и панели приборов вручную.

# Настройки системы

Для перехода к экрану настроек системы в окне главного меню системы нажмите кнопку **【Настройки】**.




1DEB43071A4E

## ■ Полезная информация

В зависимости от комплектации автомобиля содержимое окон настроек и окон перехода может быть различным. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию Вашего автомобиля.

## Настройки времени

Для перехода к экрану настроек времени на экране настроек системы нажмите кнопку **【Время】**.




62D23E57241C

Можно настроить **【Время】**, **【Часовой пояс】**, **【Дата】** и **【Формат даты】**.

## Настройки экрана

На экране настроек системы нажмите кнопку **【Дисплей】** для перехода к экрану настроек экрана.



4A18108396D6

› **【Яркость】**: можно настроить яркость экрана.

› **【Запрет просмотра】**: можно включить или отключить данную функцию. После включения данной функции можно выбрать соответствующее ограничение скорости, при превышении установленных значений скопости поверх видео и изображений на экране появляется напоминание.

## ■ Полезная информация

Выбор соответствующих настроек функции **【Запрет видео во время движения】** зависит от местных законов.


› **【День/Ночь】**: можно выбрать автоматический режим, дневной режим или ночной режимы.

## Установки языка

На экране системных настроек нажмите кнопку **【Язык】** для перехода к экрану настроек языка и выбора языка системы.

## Настройки вызовов

На экране системных настроек нажмите кнопку **【Телефон】** для перехода к экрану настроек вызовов.



Можно установить настройки для **【Bluetooth】** и **【Громкость звука】** во время разговора по телефону.

## Настройка звуковых эффектов

На экране системных настроек нажмите кнопку **【Звук】** для перехода к экрану настройки звуковых эффектов.



- **【Звук dts】:** можно включить или отключить dts.

После включения можно выбрать **【Передний】**, **【Задний】** или **【Все】** в качестве наилучшей позиции для прослушивания.

При отключении можно вручную отрегулировать позицию для прослу-

шивания. При нажатии на кнопку **【Сброс】** осуществляется сброс к позициям по умолчанию.

- **【Эвалайзер】:** после отключения dts можно на эвалайзере отрегулировать высокие, средние и низкие частоты.
- **【Шумоподавление】:** можно включить или отключить данную функцию.
- **【Автоконтроль громкости】:** можно включить или отключить данную функцию. При включении данной функции система автоматически регулирует громкость звука в зависимости от скорости движения автомобиля.
- **【Звук касания экрана】:** можно включить или отключить данную функцию.

После включения данной функции при нажатии кнопок на сенсорном дисплее раздается звуковой сигнал.

## Сведения о версии

На экране системных настроек нажмите кнопку **【Версия】** для перехода к экрану сведений о версии, чтобы узнать версию системы.

# Заводские настройки

В окне главного меню нажмите кнопку **【По умолчанию】** для перехода к экрану заводских настроек.



## Сброс к настройкам по умолчанию

Нажмите кнопку **【Установить все по умолчанию】** для сброса текущих настроек и возврата к настройкам по умолчанию.

Данные, которые при этом будут затронуты, включают (но не ограничиваются ими):

- › установленные значения в каждом окне настроек;
- › сохраненные радиостанции FM/AM;
- › информация об оборудования Blue-tooth.

## Импорт данных конфигурации

Нажмите кнопку **【Параметры импорта с USB-устройства】** для импорта в систему данных конфигурации с подключенным USB-устройством.

## Экспорт данных конфигурации

Нажмите кнопку **【Экспорт настроек на USB】** для экспорта данных конфигурации из системы на подключенное USB-устройство.

## Полезная информация

- › Если USB-устройство не подключено, кнопки **【Параметры импорта с USB устройство】** и **【Экспорт настроек на USB】** будут неактивны, в этот момент использовать их невозможно.
- › Если на подключенном USB-устройстве отсутствуют данные конфигурации, кнопка **【Параметры импорта с USB-устройства】** будет неактивна, в этот момент использовать данную опцию невозможно.



***HAVAL***